

FAQ – MCP46D

Pergunta 1: Onde é possível encontrar a última versão de firmware do controlador MCP46D?

Resposta: Para acessar a última versão de firmware e documentação de todos os nossos equipamentos, é necessário fazer o cadastro em nosso site para a [área do cliente](#), você também pode acessar o nosso [tutorial](#) para se cadastrar na área do cliente.

Pergunta 2: Como atualizar o firmware do MCP46D?

Resposta: Para atualizar o firmware é necessário o software firmware update ethernet e o firmware mais recente do equipamento. Além disso, você também pode acessar o nosso tutorial de atualização pelo [link](#). Todos estes arquivos você pode encontrar na [área do cliente](#).

Pergunta 3: Como colocar o equipamento em modo atualização (boot)?

Resposta: Para colocar este equipamento em modo boot você precisa energizá-lo já com o botão reset IP pressionado. Para mais informações, acesse nosso [tutorial](#) de atualização de firmware.

Pergunta 4: Como acessar a webserver do equipamento?

Resposta: A página webserver do equipamento é acessível via navegador. Para que seja possível acessá-la, a máquina e o controlador precisam estar na mesma faixa de IP. Após isso, você pode conectar o controlador com um cabo ethernet e digitar o IP padrão do controlador (10.1.1.240) no seu navegador. Para informações mais detalhadas, acesse nosso tutorial.

Pergunta 5: Qual a tensão de alimentação deste equipamento?

Resposta: A tensão de alimentação padrão é 90-240Vac, com opção de 24Vac sob encomenda.



Pergunta 6: Quais os protocolos de comunicação disponíveis no controlador?

Resposta: No MCP46A estão disponíveis os protocolos BACnet MS/TP, MODBUS RTU, BACnet IP/ETHERNET, MODBUS TCP/UDP e CLIMATE.

Pergunta 7: O controlador MCP46D possui porta de comunicação Ethernet?

Resposta: Sim, o controlador possui porta ethernet e por isso suporta os protocolos BACnet IP/ETHERNET e MODBUS TCP/UDP.

Pergunta 8: É possível armazenar trendlogs no MCP46D?

Resposta: Não, este equipamento não tem capacidade para tal função.

Pergunta 9: Não sei o IP que o equipamento foi configurado, o que fazer?

Resposta: Neste caso, você pode pressionar a tecla reset ip por 10 segundos. Dessa forma o equipamento irá voltar temporariamente para o IP default, sendo ele 10.1.1.240.

Pergunta 10: Qual a diferença deste para os outros modelos de MCP?

Resposta: Os modelos de MCP se diferem por número de I/Os, capacidade de processamento, entre outras. Para mais informações, acesse nosso catalogo da linha [CLIMATE PRO](#).

Pergunta 11: Qual a diferença entre o MCP46A e o MCP46D?

Resposta: Estes modelos possuem diferença apenas na quantidade de saídas analógicas e digitais. O MCP46D não possui nenhuma entrada analógica, mas 26 digitais. Já o MCP46A, possui 18 entradas digitais e 8 analógicas.



Pergunta 12: Este controlador pode ser utilizado com o display remoto MDR-PRO?

Resposta: Sim, é possível comunicação com o MDR-PRO, além de possuir alimentação própria para o MDR-PRO.

Para informações gerais sobre a linha CLIMATE PRO, acesse o nosso data book neste link.

