FAQ MVAV-PRO

Pergunta 1: Onde é possível encontrar a última versão de firmware da MVAV-PRO?

Resposta: Para acessar a última versão de firmware e documentação de todos os nossos equipamentos, é necessário fazer o cadastro em nosso site para a área do cliente, no link.

Pergunta 2: Como atualizar o firmware da MVAV-PRO?

Resposta: Para atualizar o firmware é necessário o software firmware update e o firmware mais recente do equipamento. Além disso, você também pode acessar o nosso tutorial de atualização pelo link. Todos estes arquivos você pode encontrar na área do cliente.

Pergunta 3: Como colocar a MVAV-PRO em modo boot?

Resposta: A MVAV-PRO entra automaticamente em modo boot nos primeiros 3 segundos em que é energizada. Para verificar mais detalhadamente este processo, acesse nosso tutorial.

Pergunta 4: Qual é a tensão de alimentação da MVAV-PRO?

Resposta: A MVAV-PRO possui 2 modelos, cada um com tensão de alimentação diferente. A MVAV-PRO-24 é alimentada por 24Vac, já a MVAV-PRO-220 é alimentada por 90-240Vac.

Pergunta 5: Quais sensores que a MVAV-PRO aceita?

Resposta: A MVAV-PRO aceita sensores de temperatura do tipo 10K, curva AN e CP (Respectivos tipos III e II) e sensores de CO2 com sinal de corrente (0-20mA / 4-20mA) ou tensão (0-10V / 2-10V).

Pergunta 6: Quais são os protocolos de comunicação que a MVAV-PRO suporta?

Resposta: A MVAV-PRO suporta protocolo BACnet MS/TP ou MODBUS RTU.

Pergunta 7: Como configurar o endereço BACnet ID da MVAV?

Resposta: O endereço BACnet ID pode ser configurado através de um roteador de rede (como o MRB) e com o auxílio do software BACnet address tool, acesse nosso tutorial de utilização.

Pergunta 8: Como configurar os endereços da rede MODBUS?

Resposta: O endereço MODBUS pode ser configurado pela chave dip no hardware da MVAV-PRO.

Pergunta 9: A MVAV-PRO já vem com alguma lógica de controle embarcada?

Resposta: Não, a MVAV-PRO é totalmente programável e deve ser feita uma lógica para o funcionamento personalizado.

Pergunta 10: Qual é a diferença entre os modelos MVAV e MVAV-PRO?

Resposta: O modelo MVAV necessita apenas de ajuste nos parâmetros para funcionar, já o modelo MVAV-PRO é totalmente programável pelo software Mprog e não possui nenhuma lógica interna.

Pergunta 11: É possível utilizar o display remoto MDR com a MVAV?

Resposta: Sim, é possível utilizar o MDR com a MVAV.

Pergunta 12: É necessário algum software para programar a MVAV-PRO?

Resposta: Sim, é necessário o software MPROG.

Para informações gerais sobre a linha CLIMATE PRO, acesse o nosso data book.