

FAQ MCT-P

Pergunta 1: É possível atualizar o firmware do MCT-P?

Resposta: Não, o firmware do MCT-P só pode ser atualizado na fábrica.

Pergunta 2: Quais variáveis o MCT-P é capaz de controlar?

Resposta: O MCT-P pode controlar temperatura (aquecimento ou refrigeração), através das saídas analógicas e ventilação (com até 3 estágios), através das saídas digitais.

Pergunta 3: O MCT-P possui sensor de temperatura incorporado?

Resposta: Sim, o MCT-P possui um sensor interno de temperatura do tipo NTC.

Pergunta 4: É possível adicionar um sensor de temperatura externo no MCT-P?

Resposta: Sim, é possível. O MCT-P possui uma entrada para sensor de temperatura 10k tipo II ou III (AN/CP).

Pergunta 5: Qual a tensão de alimentação do MCT-P?

Resposta: A tensão de alimentação deste equipamento é 24Vac.

Pergunta 6: O MCT-P possui algum protocolo de comunicação?

Resposta: Não, o MCT-P não possui protocolo de comunicação.

Pergunta 7: Como interligar o MCT-P a um atuador proporcional?

Resposta: O MCT-P possui duas saídas para atuador proporcional, uma para válvula AQ e outra para AG. As duas possuem sinal 0/2-10V que pode ser configurada pela chave dip. Para mais informações acesse o manual do equipamento neste [link](#).



Pergunta 8: Como é feita a configuração do MCT-P?

Resposta: As configurações do MCT-P são feitas de forma simples pelos seus botões frontais, definindo se você irá utilizar aquecimento ou refrigeração e qual a velocidade do ventilador. Além disso, é possível alterar parâmetros de PID, saídas analógicas e sensor NTC pela chave dip do equipamento. Para mais informações acesse o manual do equipamento neste [link](#).

Pergunta 9: Qual a capacidade das saídas digitais?

Resposta: Suas saídas digitais para os estágios de ventilador possuem capacidade para no máximo 2A e 250Vac.

