

Este documento visa descrever e orientar, ao usuário, os passos de como operar o display MDR. Caso tenha qualquer outra dúvida sobre a operação do display

MDR, entre em contato com o suporte técnico da Mercato no email suporte@mercatoautomação.com.br

TELA MODO DE OPERAÇÃO

Na tela principal, pressionando-se a tecla MODO, temos acesso à tela de configuração do modo de operação da máquina.



Figura 1.1 – Tela modo de operação.

O modo de operação pode ser configurado como:

- **Automático**
O equipamento opera automaticamente, respeitando a programação horária.
- **Ligado**
O equipamento é acionado, independentemente da programação horária.
- **Desligado**
O equipamento não opera, mesmo que dentro da programação horária.

Para alterar o modo atual, basta pressionar novamente a tecla MODO, para ciclar entre os modos. As teclas ACIMA e ABAIXO também alteram o modo. Para confirmar a alteração, a tecla MENU deve ser pressionada ou aguardar alguns instantes até que o modo selecionado pare de piscar.

SETPOINT DE TEMPERATURA

Na tela principal, pressionando as teclas ACIMA ou ABAIXO, temos acesso às telas de ajuste do setpoint de temperatura.



Figura 1.2 – Tela de setpoints.

Nesta tela, as teclas ACIMA e ABAIXO alteram os valores de ambos os setpoints. O MDR faz o ajuste do setpoint mantendo a diferença entre os 2 setpoints fixa.

Para confirmar o valor de setpoint, a tecla MENU deve ser pressionada ou aguardar alguns instantes até que os valores parem de piscar.

ALARMES

A tela de alarmes apresenta os alarmes ativos no controlador.



Figura 1.4 – Tela de alarmes.

Nesta tela, as teclas ACIMA e ABAIXO navegam entre os alarmes ativos. Consultar a documentação do controlador para a explicação de cada um dos alarmes.

