



OMNI⁺RATE VIEW

.....

Pt Olá,

Você adquiriu um software robusto e de alta tecnologia, inteiramente desenvolvido no Brasil, com foco nas necessidades do mercado.

Este guia rápido vai te ajudar a instalar e validar o seu software de rateio em alguns passos simples.

.....

En Hi,

You've acquired a robust and high-tech software, developed entirely in Brazil, focusing on market needs.

This quick reference guide will help you to install and validate your cost rating software in a few simple steps.

.....

 **Mercato**

Mercato 

VIEW
Software

Quick guide

**Guia
rápido**

Rateio eficaz e sem perdas
OMNI⁺RATE



Validando o seu software
Validating your software

Versão do software
Software version

SERIAL NUMBER

Cole aqui.

.....

Pt

O que está incluso?

- CD com software
- Manual do Integrador
- Manual do Operador
- Catálogo Comercial Omnirate View

En

What's included?

- CD with software
- Integrator's Manual
- Operator's Manual
- Omnirate ViewCommercial Catalogue

2

engenharia@mercatoautomacao.com.br

M E R C A T O
+55(51)3032.6372

+55(51)3032.1777

www.mercato.net.br/omnirate
www.mercatoautomacao.com.br



Saiba mais em:
Discover more at:



Instalação Installation

COMPACT
disc

Pt Requisitos mínimos do sistema

- 1 Processador de 1 gigahertz (GHz) ou superior de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)
- 1 gigabyte (GB) de RAM (32 bits) ou 2 GB de RAM (64 bits)
- Windows 7 ou superior

Requisitos adicionais para usar determinados recursos:


- Acesso à Internet
- Adaptadores de rede ou rede RS485 para coletar informações de diversos medidores instalados

En System Requirements


- 1 gigahertz processor (GHz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64)
- 1 gigabyte (GB) RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit)

Additional requirements to use certain features:

- Internet Access
- Network adapter or RS485 network, to collect information from several power meters installed
- Windows 7 or higher



1 Reprodução automática



2 Iniciando a instalação

Pt Se o programa não iniciar de modo automático clique no ícone do CD Room no seu computador, então clique em **SetupOmniRateView2.exe**

En If the program doesn't start automatically click the **CD Room** icon on your computer, then click **SetupOmniRateView2.exe**

3



Informações adicionais Additional information

Pt Instalação

Para outras informações sobre a instalação e configuração do seu software **OmniRate View (SORV®)** consulte o manual do Integrador

Operação

Para outras informações de operação e geração de rateios do seu software **OmniRate View (SORV®)** consulte o manual do operador

ATENÇÃO

CERTIFIQUE-SE de contratar um profissional para instalar os produtos e periféricos da linha **OmniRate®**. A instalação feita de forma errada pode ocasionar danos aos equipamentos e risco de choque elétrico.

En Installation

For more information about the installation and configuration of your **OmniRate View software (SORV®)** consult the Integrator's Manual.

Operation

For more information about the Operation and Cost rating of your **OmniRate View software (SORV®)** consult the Operator's Manual.

ATTENTION

Make sure you hire a professional to install **OmniRate®** series products and peripherals. The bad installation can cause equipment damage and risk of electrical shock.

3 Finalizando a instalação

Pt Selecione a pasta onde deseja instalar a versão do software e siga as instruções que aparecem na tela para finalizar a instalação.

En Select the folder where you want to install the software version and follow the instructions on the screen to complete the installation.



Validação Validation

Pt Após instalar o software **OmniRate View**, execute o programa **Computer ID**, localizado no diretório do software em seu computador/servidor.

Com o código gerado, entre em contato com a equipe de suporte técnico para obter sua licença de operação através:

(51)3115.9850

engenharia@mercato.net.br

En After installing **OmniRate View** software, run the **Computer ID** program, located in the software directory on your computer / server.

With the generated code, contact the technical support team to get your license to operate through:

(+55(51)3115.9850

engenharia@mercato.net.br



Saiba mais sobre a linha **OmniRate** Know more about the **OmniRate** series

MEITC



Único do mercado que agrega todas as medições, agora com **TC integrado**

Unique in the market that aggregates all measurements. Now with **incorporated TC**

www.mercato.net.br
www.webmercato.com.br



Aproxime o seu **smartphone** e utilize o leitor de QR para conhecer todas as funcionalidades da linha **OmniRate**